



3 内張りパネルを途中まで入れ D ピラースピーカーコンバートキットをセットする。

\* 写真のように D ピラーの穴から配線コードを出しておく。  
コンバートキットの位置を確実に決めコンバートキットの穴2箇所に 3,2mmの穴をあけます。

コンバートキットの穴からドリルの刃はまっすぐ入れてください。

- \* リアゲート側のウェザーストリップを確実に差し込みます。
- \* コンバートキットの上下ラインに注意しながら合わせます。



4 スピーカーを取付けて内張りパネルを取付け完了！



neru海  
~nerukai~  
[www.nerukai.com](http://www.nerukai.com)

〒583-0014  
大阪府藤井寺市野中2-5-10  
トータルオートサービス ゲイリー  
TEL 072-931-2800  
FAX 072-931-2810