

蚊帳ネット(リア・スーパーロング/ハイルーフ/ワイドボディ) 取付方法

付属品 ・蚊帳ネット(本体)・マジックテープ

- 1 天張りのセンタークリップ部に中心印をつけ、蚊帳ネット本体の中心部と合わせる



- 2 上部ウェザーストリップを少し外しながらのりしろ(滑り止めの薄い帯)を挟んでいく。* ウェザーストリップを全部外してしまわないように！！



※ネット部分は、はさまないように注意し(寸足らずになるため)全体の寸法を見ながらのりしろのみを挟んで止めていく

- 3 のりしろを車体の淵に折り挟み、ウェザーストリップで留めていく

※のりしろのみをウェザーストリップに挟んで下さい。ネット部分まで挟み込むとウェザーストリップが浮いたりして雨染みなどの原因となります



- 4 下部は内張りを外し同じように折り挟む。内張りを着けて完成！



※付属のマジックテープは必要に応じてリア内張り(上図のグレー部分)に

両面テープ付マジックテープを貼り付けてネット下部と合わせてお使いください。

※ネットを巻く際、全開にする場合はネットを2枚一緒に巻き上げて留めてください。