

蚊帳ネット【タウンエース】リア用 取付方法 【付属品 ・蚊帳ネット(本体)・マジックテープ】

- 1 商品を車体に合わせ、上下左右の取付け位置を確認して決める
- 2 上部のウェザーストリップを外す **注)ウェザーストリップは全部外してしまわないように！！**



←3 天張りのクリップを3か所外し(画像は車内からみた様子)

- 4 車外より内張りパネルを指で押し下げて(5, 写真参照)
内張りと鉄板の隙き間に上部ネットを入れ込み
内張り3か所の穴とネット穴位置を合わせて
クリップを元通り留める

- 5 内張りを押し下げて鉄板との隙き間にネットの角部分までしっかり入れ込みウェザーストリップを元に戻す



注)ネットをしっかり入れ込む

入れがあまいとピンと張らず、見た目が緩んでしまいます
上部分を入れ込みすぎると下部分が短くなり、寸足らずになるため全体のバランスを見て寸法を考えながら入れていく
※平たいヘラのようなものがあれば入れ込みしやすいです

- 6 左・右両サイドは【黒いおび】部分のみウェザーストリップで挟み込む



注)ネット生地は絶対にはさみ込みしないで！！

(水の侵入の原因となります)↓↓↓↓↓↓↓



← **注)おびのない部分で隙間があく場合はウェザーストリップを少し浮かしゴムで軽くネットを押さえる**



- 7 付属のマジックテープは、必要に応じてカットし下に貼り付けてネット下部とのマジックテープとで着脱してお使いください
(全面に貼り付けると取り外し時に負荷がかかるため、何か所かの点付けでいいかと思います)

Total Auto Service Gaily
トータルオートサービス ゲイリー(neru海)
TEL 072-931-2800